

Honda KeyProg (v 3.0)

Honda Keyprog v3.0 работает на автомобилях Honda и Acura с механическим ключом начиная с 2002 года и с системой “Keyless Start” начиная с 2012 года. Устройство имеет переключатель режима работы (К-N), двухцветный светодиод и звуковой излучатель. Время записи ключа от 60 до 120 секунд.



Поддерживаемые модели:

Honda/Acura: с 2002 по 2018 гг.

Режимы работы программатора:

Режимы переключателя:

“N” - работа с механическим ключом

“K” - работа с “KeyLess Start” системой (безключевой доступ)

Алгоритм для обычного, механического ключа:

Поддерживает: Все современные IMMO системы с 2002 и далее.

Acura: RDX, ILX, TLX, RLX, CDX;

Honda: CRV (2002+), Civic (2005+), Accord (2002+), Pilot (2002+)



1. Перевести переключатель на приборе в положение “N”;
2. Включить зажигание, повернуть ключ в положение "ON", вставить программатор, загорится **красный** светодиод, звучат короткие аудио сигналы;

В машине должен быть только один ключ !

3. **Красный** погас + прекратились звуковые сигналы - выключить зажигание в положение "ACC";
4. **Красный** загорелся + звучат аудио сигналы - включить зажигание в положение "ON";
5. **Красный** погас + прекратились звуковые сигналы - выключить зажигание в положение "ACC";
6. **Красный** загорелся + звучат аудио сигналы - включить зажигание в положение "ON";
7. **Красный** погас + прекратились звуковые сигналы - выключить зажигание в положение "ACC";
8. **Красный** загорелся + звучат аудио сигналы - включить зажигание в положение "ON";
9. Восходящий звук “Sweep” от низкого тона к высокому + **зеленый** светодиод - означает ключ записан!
10. Выключить зажигание. Можно заводить и пользоваться автомобилем.

Если прозвучал нисходящий сигнал “Sweep” от высокого тона к низкому - это означает, что ключ не записан. Нужно проверить правильность ключа и исправность автомобиля.



Использовать только новые оригинальные ключи !

С системами старого типа НЕ работает (Красный ключ) !



Алгоритм для ключа системы KeyLess Start:

Поддерживает: Honda/Acura IMMO системы с 2012 и далее.

Honda: Civic (2014+), CRV (2015+)



Кнопка "START" в машинах с системой KeyLess.

1. Перевести переключатель на приборе в положение "К";
2. Включить зажигание, вставить программатор, загорится **красный** светодиод, звучат короткие аудио сигналы;
3. Нажать и удерживать кнопку "Start/Stop" пока не отъедет защелка руля. "Start/Stop" мигает **зеленым**, включится зажигание;

В машине должен быть только один "KeyLess Start" ключ !

4. **Красный** погас + прекратились звуковые сигналы - выключить зажигание (нажать кнопку Start 1 раз);
5. **Красный** загорелся + звучат аудио сигналы - включить зажигание (нажать кнопку Start 2 раза);
6. **Красный** погас + прекратились звуковые сигналы - выключить зажигание (нажать кнопку Start 1 раз);
7. **Красный** загорелся + звучат аудио сигналы - включить зажигание (нажать кнопку Start 2 раза);
8. **Красный** погас + прекратились звуковые сигналы - выключить зажигание (нажать кнопку Start 1 раз);
9. **Красный** загорелся + звучат аудио сигналы - включить зажигание (нажать кнопку Start 2 раза);
10. Восходящий звук "Sweep" от низкого тона к высокому + **зеленый** светодиод на приборе - означает ключ записан!
11. Выключить зажигание. Можно заводить и пользоваться автомобилем.

Если прозвучал нисходящий сигнал "Sweep" от высокого тона к низкому - это означает, что ключ не записан. Нужно проверить правильность ключа и исправность автомобиля.



Рекомендуется использовать только новые оригинальные заготовки ключей!