

Router COPY V1.1

TOYOTA / LEXUS READING & EMULATING KEYS TOOL



FOR ALL MODELS MY2017 - MY2023



➤ НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

Устройство копирования электронного смарт-ключа RouterCopy предназначено для нештатного доступа к автомобилям Toyota, Lexus, оборудованным системами бесключевого доступа со смарт-ключом (keyless).

Устройство копирования ключа RouterCopy выполняет непосредственное полное копирование электронного смарт-ключа.

Применение устройства RouterCopy возможно при условии доступа к электронному ключу на небольшом расстоянии, измеряемом десятками сантиметров (20-40 см).

Сканирование данных, необходимых для эмуляции ключа, выполняется в течение 3-4 секунд непосредственно при копировании.

После сканирования данных в режиме эмуляции ключа устройство обеспечивает доступ к автомобилю. Для эмуляции ключа не требуется сканирование данных системы бесключевого доступа автомобиля и длительная процедура пересчета.

➤ ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ МОДЕЛИ АВТОМОБИЛЕЙ

Toyota / Lexus: **Все модели** включая 2017-**2023** гг.

➤ ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ТИПЫ КЛЮЧЕЙ - id88, idA8, idA9, idAA, idBA, idF4 EUR/USA/ASIA.

➤ ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ЧАСТОТЫ - 433 МГц (Европа), 315 МГц (Америка), 312 МГц (Япония).

➤ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1) Основной блок;
- 2) Смартфон.

➤ РАБОТА С ПРИБОРОМ (*пошаговая инструкция*)

- 1) Включить прибор.
- 2) Подключить смартфон на операционной системе Android или iOS к сети Wi-Fi прибора.
- 3) Ввести в строке браузера **для iOS:** «toylex.local» / **для Android:** «192.168.4.1».
- 4) Нажать **Enter** - откроется страница управления прибором.

➤ ОПИСАНИЕ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ

- «**Search**» - поиск ключа.
- «**Read**» - выбор последнего записанного ключа.
- «**Prev**» - выбор ключа из списка записанных.
- «**Num**» - порядковый номер ключа из списка записанных в памяти прибора.
- «**Clear all mems**» - не активно.
- «**Set as active**» - активация эмуляции выбранного ключа из списка памяти прибора.
- «**Set cnter**» - значение для (догона кода) радиоканала в ключе. Для работы кнопок.
- «**Set freqs**» - настройка частот для нужного типа ключа и региона. Подтверждается – V

KEY	EUR	USA	ASIA
88 / A8 / A9-type1	5-7	0-3	1-2
A9-type2 / AA	8-5	0-3	1-2

- «**Open**» - открытие по радиоканалу.
- «**Close**» - закрытие по радиоканалу.
- **Connected** - индикатор соединения смартфона с прибором.
- **Bat** - индикатор заряда аккумулятора прибора.
- **ID** - серийный номер ключа.



➤ **Для записи ключа:**

Нажать на «**Search**» и перемещать прибор рядом с ключом 20-40см. На экране смартфона в поле ID индикация покажет запись в процентах и при завершении чтения на зеленом фоне будет виден идентификатор ключа. Чтение занимает 3-4 сек. Данные ключа автоматически записываются в память прибора с порядковым номером. Прибор автоматически переходит в режим эмуляции текущего ключа.

➤ **Для эмуляции ключа:**

Из списка памяти прибора нажать на «**Read**» и нажимая на «**Prev**» найти из списка нужный серийный номер или просто ввести в поле «**NUM**» порядковый номер ключа и подтвердить кнопкой «**Set as active**».

➤ **Для работы кнопок радиоканала:**

В поле «**Set cnter**» ввести значение кол-ва нажатий на кнопки оригинального ключа в большую сторону, например 4000, и подтвердить «**Set cnter**» и «**Set as active**».

После этого кнопками на смартфоне можно управлять по радиоканалу «**open/close**» до 50 метров. После открытий и закрытий с смартфона, кнопки на оригинальном ключе перестанут работать. Их можно восстановить только процедурой перезаписи ключа.

➤ **УСТРОЙСТВО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ДОСТУП К СЛЕДУЮЩИМ МОДЕЛЯМ**

TOYOTA	КЛЮЧ	LEXUS	КЛЮЧ	SUBARU	КЛЮЧ
COROLLA: 2012-2019	idA8	LX570: 2015 – 2020	idA8	FORESTER: 2016 – 2022	idF3
ALPHARD: 2015 – 2022	idA9	LX570: 2020 – 2022	idA9	OUTBACK: 2016 – 2022	idF3
HIGHLANDER: 2014-2020	idA8	LS: 2012 – 2017	id88	LEGACY: 2016 – 2022	idF3
CHR: 2016 – 2022	idA9	RX: 2015 – 2022	idA9	LEVORG: 2016 – 2022	idF3
PRIUS: 2015 – 2022	idA9	NX: 2014 – 2019	idA8	XV: 2016 – 2022	idF3
PRIUS PRIME: 2016 – 2022	idA9	NX: 2020 – 2022	idA9		
CAMRY: 2012 – 2017	id88	GX: 2018 – 2019	idA8		
CAMRY: 2017 – 2022	idA9	GX: 2019 – 2022	idA9		
RAV4: 2012 – 2018	id88	ES: 2012 – 2020	id88		
RAV4: 2019 – 2023	idAA	IS: 2013 – 2020	idA8		
LC 200: 2015 – 2019	idA8	IS: 2020 – 2022	idA9		
LC 200: 2020 – 2021	idA9	IS: 2019 – 2023	idAA		
YARIS: 2012 – 2020	id88	RC: 2020 – 2022	idA9		
AVENSIS: 2012 – 2022	id88	LC: 2017 – 2022	idA9		
AURIS: 2012 – 2018	id88	UX: 2018 – 2023	idAA		
LC 150: 2018 – 2019	idA8				
LC 150: 2020 – 2022	idA9				

* ИНФОРМАЦИЮ О ПОДДЕРЖКЕ ДРУГИХ МОДЕЛЕЙ НУЖНО УТОЧНЯТЬ

Внимание !!! Устройство используется в качестве временного решения в экстренном случае для автосервисов, дилеров и сотрудников полиции. Не предназначен для постоянного использования!